

Guida di installazione


Modem ADSL2+ Wi-Fi N



Contenuto della confezione




Modem ADSL2+ Wi-Fi N



1 Cavo telefonico



1 Cavo Ethernet



1 Alimentatore




1 Filtro ADSL PLUS RJ


Collegamento alla rete telefonica

1

- a.** Scollega il telefono eventualmente presente dalla presa a muro a cui vuoi collegare il modem. Se possiedi già un altro modem, scollegalo ed utilizza esclusivamente il nuovo modem.
- b.** Collega il filtro ADSL PLUS (fornito nella confezione del modem) alla presa telefonica a muro. Nel caso di presa a muro di tipo tripolare, utilizza un comune adattatore per collegare il filtro ADSL alla presa
- c.** Inserisci un'estremità del cavo telefonico nero (fornito nella confezione del modem) alla porta "ADSL" del modem (porta di colore grigio).
- d.** Inserisci l'altra estremità alla presa "MODEM" del filtro ADSL PLUS (lasciando libera la presa "TEL").




- a.** Inserisci la spina dell'alimentatore nella presa elettrica a muro.
- b.** Inserisci lo spinotto di alimentazione nella presa "Power" del Modem.
- c.** Premi l'interruttore di accensione "ON/OFF" del Modem.




- a.** All'accensione del modem il LED "Power" diventa verde fisso.
- b.** Il LED "ADSL" inizia a lampeggiare. Quando il LED "ADSL" diventa verde fisso è possibile operare su Internet.
- c.** Se hai sottoscritto un profilo ADSL flat (tariffazione indipendente dalla durata di navigazione) o dei servizi aggiuntivi (ad es. IPTV) è necessario che anche il led "Service" diventi verde fisso. L'operazione può richiedere alcuni minuti.

Non scollegare il modem dalla presa di alimentazione elettrica o dalla presa telefonica durante la fase di attivazione.




Inserisci un filtro ADSL PLUS su tutte le prese telefoniche dove è presente un telefono.

- a.** Inserisci il filtro ADSL PLUS sulla presa telefonica (in caso di presa di tipo “tripolare” utilizza un comune adattatore).
- b.** Inserisci l'estremità libera del cavo telefonico alla porta del filtro contrassegnata dall'etichetta “TEL” (vedi figura in basso).



È possibile collegare un telefono alla presa telefonica utilizzata dal modem inserendo l'estremità libera del cavo telefonico nella presa “TEL” del filtro ADSL PLUS (la presa “MODEM” del filtro ADSL PLUS è già occupata dal cavo del modem).



È possibile acquistare ulteriori filtri ADSL PLUS presso i punti vendita Telecom Italia oppure sul sito www.187.it.

Dopo aver concluso le operazioni di collegamento ed attivazione del modem (passi n. 1, 2 e 3) prosegui con il collegamento del PC utilizzando il **CD autoinstallante** contenuto nella confezione:


- a. Inserisci il CD nel lettore del computer** e attendi la visualizzazione del menu principale. Alcuni Sistemi Operativi potrebbero richiedere una conferma per l'esecuzione del programma.
- b. Clicca sulla voce “Clienti Privati” o “Clienti Business”** a seconda del tipo di contratto sottoscritto.
- c. Clicca sulla voce “Collegamento Computer”** per collegare e configurare il computer.
- d.** Quindi, se desideri collegare alla porta USB del modem un disco USB o una stampante USB in modo che questi siano accessibili da tutti i computer collegati al modem, **clicca su “Collegamento dischi e stampanti”**

Se non puoi utilizzare il CD, ma sei un cliente esperto, puoi comunque collegare il computer collegandolo al modem con il cavo Ethernet o in modalità Wi-Fi.

Per utilizzare i servizi Internet ed i servizi Telecom Italia su linea ADSL, mantieni il modem sempre acceso e collegato.

Per ulteriori informazioni consulta il manuale presente nel CD o visita il portale di Assistenza **<http://assistentatecnica.telecomitalia.it>**


Pannello frontale



INDICATORE	COLORE	DESCRIZIONE
Power	Spento	Modem non acceso
	Rosso	Accensione del modem fallita
	Verde fisso	Modem acceso
	Verde lampeggiante	Lettura/Scrittura su dispositivo USB in corso
ADSL	Spento	Collegamento ADSL assente
	Verde lampeggiante	Collegamento ADSL in corso
	Verde fisso	Collegamento ADSL attivo
Internet	Spento	Connessione ad Internet non attiva
	Verde fisso	Connessione ad Internet attiva
Wi-Fi	Spento	Rete Wi-Fi del modem non attiva
	Rosso	Rete Wi-Fi attiva, ma non sicura (cifatura assente o WEP)
	Verde fisso	Rete Wi-Fi attiva in modalità sicura (cifatura WPA)
	Verde lampeggiante	Procedura di registrazione Wi-Fi semplificata (WPS) in corso
Service	Spento	Non sono configurati servizi aggiuntivi
	Verde lampeggiante	Attività di configurazione/gestione in corso
	Verde fisso	Configurazione completata (es. profilo ADSL flat o altri servizi)

Il modem dispone di uno stato di **risparmio energetico** che comporta lo spegnimento dei LED durante il normale funzionamento. Per attivare la funzionalità o per ulteriori informazioni sui LED consulta il manuale del prodotto all'interno del CD.

Pannello posteriore



Il pulsante “WiFi/LED” ha le funzionalità di:

- attivazione/disattivazione della rete Wi-Fi
- riaccensione dei led spenti per risparmio energetico (se attivo)
- avvio della procedura di registrazione semplificata di terminali Wi-Fi (WPS)

PER..

AZIONE

1. Disattivare Rete Wi-Fi

Premi il tasto “WiFi/Led” per circa 2 sec

2. Attivare Rete Wi-Fi

Premi velocemente il tasto “WiFi/Led”

3. Avviare la procedura semplificata di registrazione terminali Wi-Fi (WPS)

Premi velocemente il tasto “WiFi/Led”

Nota: la procedura può essere eseguita solo se la Rete Wi-Fi è attiva e comporta la caduta temporanea ed il successivo ripristino delle connessioni Wi-Fi.

Informazioni sulla rete Wi-Fi

È possibile collegare al modem computer e dispositivi in modalità wireless Wi-Fi (“senza fili”). Per far questo ricorda che:

- La tua Rete Wi-Fi (SSID) è identificata da un nome; la chiave WPA (o in alternativa WEP) è la chiave di cifratura univoca che garantisce la sicurezza dei collegamenti Wi-Fi con il tuo modem.
- La prima volta che colleghi il computer in Wi-Fi dovrai inserire questi valori caratteristici del modem: i dati sono riportati su un’etichetta removibile collocata sotto il modem.

Per aumentare la sicurezza della tua rete Wi-Fi cambia periodicamente la chiave di cifratura nelle pagine di configurazione del modem e successivamente sui terminali Wi-Fi collegati. Puoi annotare la nuova chiave nello spazio sottostante.

Note:

- Inserisci nei dispositivi la chiave WPA o WEP senza caratteri maiuscoli o spazi, prestando attenzione a non confondere la lettera “o” con il numero zero “0”.
- Il modem è inizialmente configurato con la chiave WPA: qualora uno dei terminali Wi-Fi da collegare non supporti tale chiave, è necessario configurare una modalità alternativa seguendo le istruzioni presenti nel CD autoinstallante.

┌

┐

Rete Wi-Fi (SSID):

Telecom-

--	--	--	--	--	--	--	--

Chiave WPA

└

┘



<http://assistentzatecnica.telecomitalia.it>
Portale Assistenza

187
Servizio Clienti Telecom Italia

191
Servizio Clienti Business Telecom Italia